



CITROËN

D, DS

Bild	Hål	Mun- stycke nr	Behandlingsområde (översidan)	Anmärkningar
A 1	△	1	Främre rambalkar	Ta bort reservhjulet, spruta noga bakåt
A 2	△	1	Nedre frontpanel	
A 3	△	1	Framskärmar	
A 15	△	1	Motorhuvens förstärkning	
A 16	☆	1	Främre tvärbalk	Ta bort reservhjulet
B 4	★	1	A-stolpe	
B 5	★	1	BC-stolpe	
B 11	△	1	Tröskellåda	Hål för dörrstopp
B 17	★	1	Skyddsplåtar, fjäderaautomatik	Demontera bakskärm och spruta försiktigt max borr- längd = 15 mm
C 6	△/★	1+4	Dörrar	
D 7	△	1	Fästen för bakhjulsupphängning	
D 18	△	1	Bagageluckans förstärkningar	
D 19	△	1	Bakre panel i bagagerum	
Behandlingsområde (undersidan)				
E 8	△	1	Utrymme bakom lock för utjämningsanordning	Demontera plugg
E 9	△	1	Främre golvförstärkningar	
E 10	△	1	Tröskellåda (inre)	
E 11	☆	1	Tröskellåda (yttre)	Borra nära ytterkanten
E 12	△	1	Tröskellåda och utrymme bakom lock till utjämningsanordning	Demontera plugg
E 13	△	1	D-stolpe	
E 14	△	1	Bakre tvärbalk och bärmarmfästen	Demontera pluggar
E 20	△	1	Främre rambalkar	
E 21	△	1	Hjulupphängning	
E 22	△	1	Utrymme bakom lock för ut- jämningsanordning	
E 23	☆	1	Främre golvförstärkning	
E 24	△	1	Utrymme mellan skyddsplåt och karossbotten	Spruta i befintliga hål
E 25	△	1	Utrymme mellan bränsletank och karossbotten	Spruta i befintliga hål
E 26	△	1	Hålrums bakom baksäte	Demontera pluggar
E 27	☆	1	Bakre rambalk	

△ befintliga hål ☆ borra 8 mm hål ★ borra och plugga 8 mm hål (!) iakttag stor försiktighet
 ▨ spruta med reducerat tryck ○ öppning i horisontalplanet → öppning i vertikalplanet

SVENSKA VALVOLINE OIL AB

Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall
 08/86 00 60 031/23 63 05 040/93 70 10 060/15 22 23

Tectyl

-först och främst mot rost

Rostskyddsbehandling enligt ML-metoden

